

Infokey Basics

Einstellungen z.B. nach Zellenwechsel (eine CR 2430) oder zur Überprüfung / Änderung der Daten

als Beispiel für gewünschte 24h-Anzeige; Tag Monat-Anzeige; Kilometeranzeige

SPD1 in Meilen: 4 bis 8 möglich	bleibt nach Zellentausch erhalten
SPD2 in Meilen: 4 bis 12,5 möglich	bleibt nach Zellentausch erhalten
SPD1 in Kilometer: 6 bis 12 möglich	bleibt nach Zellentausch erhalten
SPD2 in Kilometer: 6 bis 18,5 möglich (= 20 km/h)	bleibt nach Zellentausch erhalten
Standbyzeit: 4 S(Sekunden) bis 15M (Minuten)	bleibt nach Zellentausch erhalten

OR = Info-Taste oben rechts

UR = Schloss-Taste unten rechts

Gewünschte Einstellung	Startpunkt bei Anzeige	Neue Anzeige				
Menuepunkt 1						
Zeit						
Uhrzeitformat einstellen	AM 12:00	OR 3 Sek. drücken	12 blinkt	UR tippen	24 blinkt	OR tippen für weiter
Stunden einstellen			Stunden blinken	UR tippen bis OK		OR tippen für weiter
Minuten einstellen			Minuten blinken	UR tippen bis ok		OR tippen zum Verlassen
Menuepunkt 2						
Datum						
KM oder Meilen	1.1.	OR 3 Sek. drücken	MI blinkt	UR tippen	KM blinkt	OR tippen für weiter
Datumsformat einstellen			MO/DA blinkt	UR tippen	DA/MO blinkt	OR tippen für weiter
Jahr einstellen			Jahr blinkt	UR tippen bis ok		OR tippen für weiter
Monat einstellen			Monat blinkt	UR tippen bis ok		OR tippen für weiter
Tag einstellen			Tag blinkt	UR tippen bis ok		OR tippen zum Verlassen
keine Einstellungen						
Aktuelle Geschwindigkeit						
aktuelle Geschwindigkeit	xx.x km/h ändernd					OR tippen zum Verlassen
nur auf Null stellen						
Durchschnittsgeschwindigkeit						
Durchschnittsgeschwindigkeit	xx.x km/h	OR 3 Sek. drücken		für Nullstellung	0.0 km/h	OR tippen zum Verlassen
nur auf Null stellen						
Tageskilometer						
Tageskilometer	xx.x km	OR 3 Sek. drücken		für Nullstellung	0.0 km	OR tippen zum Verlassen
Menuepunkt 3						
Gesamtkilometer						
Gesamtkilometer	xxxx km	OR 3 Sek. drücken				
Turtlespeed einstellen			SPD1 blinkt	UR tippen bis ok		OR tippen für weiter
Normalspeed einstellen			SPD2 blinkt	UR tippen bis ok		OR tippen für weiter
Standbyzeit einstellen			OFF blinkt	UR tippen bis ok	4s bis 15 M	OR tippen zum Verlassen